Inversor de sobrepresión C03

Sistemas de engrase centralizado » Inversores



Aplicaciones

Se usa para el cambio de línea de engrase en líneas dobles de aceite y grasa

Características

- Cuerpo robusto fabricado en acero
- Protección exterior cincado
- Diferentes posibilidades de control de funcionamiento
- Rango de presión regulable




Descripción


Los inversores de sobrepresión son equipos especialmente útiles en las líneas de doble engrase para tener automatizado el funcionamiento alterno de ambas líneas. El equipo presuriza o alivia automáticamente el flujo de lubricante de una línea a otra dependiendo de la presión predeterminada.

Diseño y principio de operación

Este inversor de sobrepresión de accionamiento mecánico está especialmente diseñado para instalaciones de líneas dobles con una extensión de tubería media. El funcionamiento de este inversor de sobrepresión automático es similar al de una válvula de dos vías, dos posiciones. Al alcanzar la presión predeterminada comienza la inversión y abre una válvula de sobrepresión que pilota un émbolo servomandado, que a su vez pilota otros dos, efectuando uno de ellos la inversión de línea.



Esquema sinóptico sin micro control



Esquema sinóptico con micro control

Instalación


Para el correcto funcionamiento, la ubicación del inversor de sobrepresión en la instalación, debe ser al comienzo de la línea de engrase, a la salida de la bomba.


Especificaciones


Caudal	3 kg/h
Presión máxima de trabajo	300 bar
Presión mínima de trabajo	40 bar
Conexiones de entrada y salida	G 3/8 hembra
Posición de montaje	Variable
Cuerpo	Acero EN10087 - 11SMnPb30 cincado
Peso sin placa base	2,5 kg
Peso con placa base	3,9 kg
Dimensiones sin placa base	156x70x80 mm
Dimensiones con placa base	156x100x80 mm
Calidades	Cincado ISO 2081 - Fe/Zn12/A

Plano dimensional

Dimensiones en mm







Información para el pedido

Para la correcta referencia del inversor se debe seleccionar de la tabla inferior las opciones disponibles.

AÑADIR LETRA SEGÚN MONTAJE

	C03-	X	X	-XX
Control de funcionamiento				
Visual		V		
Interruptor de posición		ı		
Detector de proximidad		D		
Instalación				
Sobre placa base			P	
Sobre bomba manual serie BM3			В	
Código Especial				
Para elementos fuera del estándar				-XX